

## Návod na použitie

### Bezdrôtové PANIK tlačítko (Voliteľné príslušenstvo ku GSM alarmu DRAGON)

Tlačítko môže byť použité na diaľkové vyvolanie núdzového volania (PANIK), alebo diaľkové zaarmovanie/odarmovanie DRAGONa.

### UPOZORNENIE

Použitie tlačítka zamedzuje použitiu akýchkoľvek iných externých senzorov k DRAGONu.

Výrobca negarantuje funkčnosť prijímača bez pripojenia DRAGONa k elektrickej sieti.

### I. Pripojenie

Konektor prijímača diaľkového ovládania vložte do vstupu pre externý senzor (stredný konektor na DRAGONe). Na telefónne číslo DRAGONa pošlite textovú správu v jednom z nasledovných formátov:

Príkaz	Význam
Heslo_EXT=PANIK	Stlačením tlačítka DRAGON odošle PANIK správu a PANIK volanie v akomkoľvek stave (okrem vypnutého stavu).
Heslo_EXT=ARM	Stlačením tlačítka DRAGON zaarmujete, prípadne ďalším stlačením počas armovania, armovanie prerušíte.
Heslo_EXT=BUTTON	Tlačítkom môžete DRAGON zaarmovať, prerušiť armovanie a odarmovať.

Pozn.: Heslo bolo pri výrobe nastavené na „abcd“.  
Znak „\_“ má význam medzery.  
Funkciu môžete deaktivovať príkazom Heslo\_EXT=OFF.

### II. Použitie

Vysielač a prijímač ste dostali spárované. V prípade dokúpenia alebo výmeny vysielača/prijímača spustíte najskôr párovanie.

Po zapnutí a nakonfigurovaní DRAGONa stačí stlačiť tlačítko na vysielači aspoň na 2 sekundy, LED na vysielači a prijímači blikne.

DRAGON ak má, podľa nastavenia a aktuálneho stavu, zareaguje zvukovým signálom respektíve zmenou stavu. Prijímač je schopný zachytiť iba 1 stlačenie za 3 sekundy.

### III. Párovanie

Úzkym dlhým predmetom (napr. kancelárska spinka) stlačte tlačítko na prijímači, LED na prijímači začne blikat v pravidelnom rytme.

Následne máte 30 sekúnd na postupné stlačenie (aspoň 2 sekundy) tlačidla na vysielačoch. Učíaci režim môže byť ukončený v kratšom čase a to ihneď po naučení 8. vysielača, prípadne ihneď po začatí párovania ak už má naučených 8 vysielačov (v tomto prípade LED 3 krát rýchlo blikne).

Keď prijímač zachytí správny signál z vysielača 3 krát rýchlo blikne.

Ďalšie spustenie párovania pridáva nové vysielače k už zapamätaným.

### IV. Zmazanie naučených vysielačov

Stlačením tlačítka na prijímač (napr. kancelárskou spinkou) dlhším ako 6 sekúnd vymažete všetky naučené vysielače z pamäte (LED 3 krát rýchlo blikne) a následne sa spustí párovanie.

### V. Výmena batérií

Keď vysielač zistí, že batéria je vybitá začne pravidelne blikat (dvoj-blik) v 4-sekundovom rytme. V tomto prípade je potrebné vymeniť batériu za novú typu CR 2032.

### Technické údaje prijímača

**Maximálny počet naučených kľúčovníkov:** 8

**Pracovná frekvencia:** 868,35MHz

**Teplotné rozpätie:** -10°C do +55°C

**Rozmery:** 70 x 48 x 18 mm

**Hmotnosť:** 26g

**Dĺžka privodného káblíka:** 100mm

### Technické údaje vysielača

**Napájanie vysielača:** 3V (batéria typu CR 2032 230mAh)

**Životnosť batérie:** 24mesiacov (4 stlačenia denne)

**Pracovná frekvencia:** 868,35MHz

**Vysielací výkon:** max. 10mW

**Dosah v zastavanom priestore:** 10m

**Teplotné rozpätie:** -10°C do +55°C

**Rozmery:** 83 x 47 x 17 mm

**Hmotnosť:** 24g

### Voliteľné príslušenstvo

- náhradný/prídavný vysielač

**Výrobca:** Zadako spol. s.r.o.

Segnáre 17

841 03 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 6453 1086

e-mail: [zadako@zadako.com](mailto:zadako@zadako.com)

[www.zadako.com](http://www.zadako.com)

