

Auto alarm Z1

RÝCHLY NÁVOD NA OBSLUHU

verzia 1.6

Ďakujeme, že ste si zakúpili Auto alarm Z1. Táto príručka Vám umožní porozumieť činnosti a funkciám Vami zakúpeného zariadenia.

Popis zariadenia: Auto alarm Z1 (ďalej len Auto alarm) je alarm s jednoduchým ovládaním, ktorý slúži na hlásenie neoprávneného pohybu Vášho vozidla. Prostredníctvom zabudovaného GSM a GPS modulu a najmodernejšej technológie zaznamenáva trasy a akýkoľvek pohyb Vášho vozidla. Pomocou WEB aplikácie tvorí mapy a prehľad ciest na webových stránkach, kde lokalizuje odcudzené vozidlo.

Okamžité hlásenie neoprávneného pohybu vozidla je zabezpečené formou SMS správy a následným volaním na Vami určené telefónne čísla. Auto alarm je schopný poslať informáciu až na 4 telefónne čísla, v poradí, ktoré si určíte sami.

Auto alarm je určený pre montáž do vnútorného priestoru vozidla. Nechajte si Auto alarm nainštalovať technikmi v autorizovanom servise, kde Vám skontrolujú aj jeho správnu funkčnosť.

Ovládanie Auto alarmu:

Auto alarm je možné ovládať kľúčom, RFID príveskom alebo pomocou SMS správ.

Vysvetlivky a pravidlá platné pre všetky typy ovládania:

- **Nastavenia:** Váš Auto alarm po inštalácii pracuje s prednastavenými hodnotami zadanými vo výrobe. Ak si želáte zmeniť niektoré z týchto nastavení, pozorne si prosím preštudujte Príručku pre používateľa, kde sa taktiež dozviete, aké parametre je možné meniť. Nastavenie je možné cez SMS správy. Každá SMS správa musí začínať platným heslom prístupu. Nasledujú jednotlivé príkazy,

ktoré musia byť vždy oddelené medzerou „**□**“, nerozlišujú sa veľké a malé písmená.

Zmena hesla

abcd - je heslo nastavené vo výrobe

príkaz pre zmenu hesla: **PWD**=[nové heslo]

príklad odoslanej SMS správy:

abcd □ PWD=aa22

takto poslaná SMS zmení heslo z abcd na aa22

1. dĺžka hesla musí byť presne 4 znaky
2. môžete kombinovať číslice a písmená anglickej abecedy bez diakritiky a bez medzier – nerozlišujú sa veľké a malé písmená

UPOZORNENIE :

Heslo slúži ako autorizačný nástroj k prístupu do Vášho Auto alarmu. Zapamätajte si Vaše nové heslo, pretože ho budete musieť uvádzať na začiatku každej konfiguračnej SMS (namiesto hesla „abcd“ nastaveného vo výrobe).

Nastavenie telefónnych čísel

1. na zadané telefónne čísla bude Auto alarm volať a posilať SMS pri poplachu

2. Auto alarm môže pracovať s maximálne štyrmi telefónnymi číslami:

T1 T2 T3 T4

3. Telefónne čísla je potrebné zadať v medzinárodnom tvare napr:

T1=+421903123456

4. telefónne čísla, ktoré nepoužívate, alebo chcete zmazať, zadajte v tvare: **T2=#**

príklad odoslanej SMS správy:

aa22 □ T1=+421903123456 □ T2=# □ T3=# □ T4=#

príkaz nastaví prvé telefónne číslo, ostatné čísla budú nepoužité.

Vyžiadanie aktuálneho nastavenia Auto alarmu

Po zaslaní SMS zakončenej otáznikom (?) na tel. číslo SIM karty vloženéj v Auto alarme, Vám Auto alarm späť odošle potvrdzujúcu SMS so všetkými aktuálnymi nastaveniami, v ktorej si skontrolujete, či sa Vám správne zmenilo heslo (začiatok SMS správy) a ďalej, či máte správne nastavené telefónne čísla T1 až T4. Ostatné parametre si zatiaľ nemusíte všímať. Ich význam a spôsob použitia je popísaný v Príručke pre používateľa.

príklad odoslanej SMS správy:

```
aa22□?
```

Auto alarm pošle potvrdzujúcu SMS:

```
aa22□T1=+421903123456□T2=#□T3=#□T4=#□  
SEN=5□REL=OFF□AT=10□DT=30□(KEY)
```

• **Záznam udalostí:** Všetky udalosti (pohyb, zapínanie, vypínanie stráženia, poplachu...) sú zaznamenávané do vnútornej pamäte a vysielané na server. To znamená, že si ich môžete prezerať cez web rozhranie pod Vaším kontom, na portáli www.gpsasistent.sk. Prístupové údaje obdržíte formou SMS správy. Na tel. číslo SIM karty vloženéj v Auto alarme zašlite správu v tvare:

```
password□web
```

• **Sledovanie pohybu:** Počas jazdy je zaznamenávaná aj aktuálna poloha vozidla, ktorá je prostredníctvom WEB aplikácie zaznamenávaná do mapy ako prejdená dráha. V mape sa zobrazujú aj udalosti a dráha je prehľadne rozdeľovaná na cesty.

• **Hlásenie poplachu:** Počas poplachu sa rozsvieti červená signalizačná dióda. Auto alarm vtedy vyšle SMS správy s popisom

poplachu na všetky zadané telefónne čísla, na ktoré zároveň i telefonuje. Ak jedno z tel. čísel hovor prijme, Auto alarm už viac nebude volať na ďalšie telefónne čísla, a to počas aktuálneho poplachu. Naďalej však bude zasielať SMS na tel. číslo, ktoré prijalo poplachový hovor, a to v intervale 5 minút. Ak hovor odmietnete, alebo neprijmete, pokus o volanie sa zopakuje. Maximálne však Auto alarm volá 3-krát na jedno telefónne číslo.

A. Ovládanie kľúčom

Auto alarm je možné ovládať pomocou originálneho kľúča vozidla v spínacej skrinke. Otočením kľúča v spínacej skrinke do polohy 1 sa Auto alarm deaktivuje (vypne zo stráženia). Vypnutím motora a vybratím kľúča zo spínacej skrinky sa Auto alarm aktivuje (zapne do stráženia). Auto alarm sa do tohto módu nastavuje cez SMS správu. Toto nastavenie Vám môžu previesť v servisnom stredisku.

Rýchle uvedenie Auto alarmu do činnosti

príklad odoslanej SMS správy:

aa22 KEY

- **KEY** - je príkaz, ktorý určuje, že stráženie sa ovláda len otočením kľúča v spínacej skrinke.

Ostatné parametre sú popísané v Príručke pre používateľa Auto alarmu.

Ako používať takto nastavený Auto alarm?

- **Vypnutie stráženia:** Vložte kľúč do zapaľovania a otočte do polohy 1. Automaticky dôjde k vypnutiu stráženia, ktoré je potvrdené pípnutím. Červená signalizačná dióda nesvieti ani neblinká. Ak dióda 30 sekúnd rýchlo bliká, znamená to, že počas stráženia bol poplach (pamäť).

- **Zapnutie stráženia:** Vypnutím motora, otočením kľúča do polohy

0, sa aktivuje odchodový čas, v trvaní 30 sekúnd, ktorý je signalizovaný pomalým blikaním červenej signalizačnej diódy. Po uplynutí tohto času sa automaticky zapne stráženie a červená signalizačná dióda bliká krátkymi zábleskami. Ak v priebehu odchodového času (30 sekúnd) znova otočíte kľúčom do polohy 1, prípadne naštartujete, stráženie sa nezapne.

B. Ovládanie RFID príveskom

Ovládanie RFID príveskom spája spôsob ovládania kľúčom, pri zvýšenej ochrane vypnutia alarmu, ktorá je zabezpečená jedinečným RFID príveskom. V tomto móde nie je možné vypnúť stráženie bez priloženia RFID prívesku.

Rýchle uvedenie Auto alarmu do činnosti

príklad odoslanej SMS správy:

aa22 RFID

- **RFID** - je príkaz, ktorý určuje, že vypnutie zo stráženia sa ovláda otočením kľúča v spínacej skrinke. Na jeho deaktiváciu však treba ešte priložiť RFID prívesok k čítaciemu zariadeniu RFID, ktoré je nainštalované vo Vašom aute. Ak nepriložíte do takzvaného príchodového času RFID prívesok k čítaciemu zariadeniu bude aktivovaný poplach.

Pred prvým použitím je potrebné RFID prívesky naprogramovať. Po zaslaní príkazu **RFIDN** je spustený režim načítavania RFID príveskov na **1 minútu**. Interval je signalizovaný pípnutím a rýchlym blikaním červenej svetelnej diódy (LED). V tomto čase je potrebné **priložiť** k RFID čítaciemu zariadeniu postupne **jednotlivé prívesky**. Zaznamenanie načítania každého prívesku je signalizované pípnutím. Je možné načítať maximálne štyri prívesky. Koniec načítania je signalizovaný dvojitém pípnutím.

Zmazanie RFID príveskov a ich znova načítanie sa prevedie príkazom **RFIDN**, viac v Príručke pre používateľa.

Ako používať takto nastavený Auto alarm?

- **Vypnutie stráženia:** Vložte kľúč do zapaľovania a otočte do polohy 1. Aktivuje sa tak čítacie zariadenie na overovanie RFID prívěskov. Od tejto chvíle máte 15 sekúnd na priloženie Vášho naprogramovaného RFID prívěsku k čítaciemu zariadeniu. Ak do tohto času nepriložíte správny prívěsok, spustí sa poplach. Vypnutie stráženia je potvrdené pípnutím po načítaní naprogramovaného RFID prívěsku. Červená signalizačná dióda nesvieti. Ak dióda 30 sekúnd rýchlo bliká, znamená to, že počas stráženia bol poplach

- **Zapnutie stráženia:** Vypnutím motora a otočením kľúča do polohy 0, sa aktivuje odchodový čas, v trvaní 30 sekúnd, je signalizovaný pomalým blikaním červenej signalizačnej diódy. Po uplynutí tohto času sa automaticky zapne stráženie a červená signalizačná dióda bliká krátkymi zábleskami. Ak v priebehu odchodového času (30 sekúnd) znova otočíte kľúčom do polohy 1, prípadne naštartujete, stráženie sa nezapne.

C. Ovládanie pomocou SMS správ

Zapnutie a vypnutie stráženia je ovládané SMS správami.

Rýchle uvedenie Auto alarmu do činnosti

príklad poslanej SMS:

aa22_ARM

– uvedie Auto alarm do stavu stráženia

Auto alarm príjme SMS správu a následne sa zapne stráženie.

Ako používať takto nastavený Auto alarm?

- **Vypnutie stráženia:**

príklad poslanej SMS:

aa22┘DISARM

Červená signalizačná dióda nesvieti. Ak dióda 30 sekúnd rýchlo bliká, znamená to, že počas stráženia bol poplach (pamäť poplachu).

• **Zapnutie stráženia:** Odošlite na číslo SIM karty v Auto alarme SMS správu podľa nasledovného vzoru.

príklad poslanej SMS:

aa22┘ARM

Červená signalizačná dióda bliká krátkymi zábleskami.

Viac informácií nájdete v Príručke pre používateľa, ktorá je súčasťou balenia.

Výrobca:	Distribútor:
ZADAKO spol. s r.o. Veternicová 17 841 03 Bratislava www.zadako.sk zadako@zadako.sk	



Tel.: 02 – 6453 1086, Fax: 02 – 6453 1084
zadako@zadako.sk
www.zadako.sk

PROTOKOL O MONTÁŽI AUTO ALARMU Z1

Typ vozidla:	EČV:
Číslo karosérie:	
IMEI:	

ÚDAJE O NASTAVENÍ				
Spôsob ovládania :	Kľúčom		Počet RFID prívěskov	
	RFID		Vlastný zdroj energie - akumulátor	
	SMS		Signalizácia poplachu svetelná	
Dverová obvodová ochrana			Signalizácia poplachu zvuková	
Ochrana motorového a batožinového priestoru			Signalizácia poplachu diaľková GSM	

PREHLÁSENIE O MONTÁŽI

Dolu podpísaný odborný montážny technik týmto potvrdzuje, že inštaláciu doplnkového zabezpečovacieho zariadenia – Auto alarm Z1 – vykonal v súlade s návodom na montáž dodaným výrobcom zariadenia.

Dátum montáže:		Pečiatka montážnej firmy:
Meno pracovníka:		
Podpis pracovníka:		